

Gama	Referência	Descrição
ATS130	ATS130N2D38LT	Arrancador Altivar ATS130 38A 200 a 480V
	ATS130N2D45LT	Arrancador Altivar ATS130 45A 200 a 480V
	ATS130N2D65LT	Arrancador Altivar ATS130 65A 200 a 480V
	ATS130N2D73LT	Arrancador Altivar ATS130 73A 200 a 480V
	ATS130N2D80LT	Arrancador Altivar ATS130 80A 200 a 480V
	ATS130N2C11LT	Arrancador Altivar ATS130 105A 200 a 480V
ATS430	ATS430D17S6	Arrancador Altivar ATS430 17A 208 a 600V
	ATS430D32S6	Arrancador Altivar ATS430 32A 208 a 600V
	ATS430D47S6	Arrancador Altivar ATS430 47A 208 a 600V
	ATS430D62S6	Arrancador Altivar ATS430 62A 208 a 600V
	ATS430D75S6	Arrancador Altivar ATS430 75A 208 a 600V
	ATS430D88S6	Arrancador Altivar ATS430 88A 208 a 600V
	ATS430C11S6	Arrancador Altivar ATS430 110A 208 a 600V
	ATS430C14S6	Arrancador Altivar ATS430 140A 208 a 600V
	ATS430C17S6	Arrancador Altivar ATS430 170A 208 a 600V
	ATS430C21S6	Arrancador Altivar ATS430 210A 208 a 600V
	ATS430C25S6	Arrancador Altivar ATS430 250A 208 a 600V
	ATS430C32S6	Arrancador Altivar ATS430 320A 208 a 600V
	ATS430C41S6	Arrancador Altivar ATS430 410A 208 a 600V
	ATS430C48S6	Arrancador Altivar ATS430 480A 208 a 600V
	ATS430C59S6	Arrancador Altivar ATS430 590A 208 a 600V
ATS490	ATS490D17Y	Arrancador Altivar ATS490 17A 208 a 690V
	ATS490D22Y	Arrancador Altivar ATS490 22A 208 a 690V
	ATS490D32Y	Arrancador Altivar ATS490 32A 208 a 690V
	ATS490D38Y	Arrancador Altivar ATS490 38A 208 a 690V
	ATS490D47Y	Arrancador Altivar ATS490 47A 208 a 690V
	ATS490D62Y	Arrancador Altivar ATS490 62A 208 a 690V
	ATS490D75Y	Arrancador Altivar ATS490 75A 208 a 690V
	ATS490D88Y	Arrancador Altivar ATS490 88A 208 a 690V
	ATS490C11Y	Arrancador Altivar ATS490 110A 208 a 690V
	ATS490C14Y	Arrancador Altivar ATS490 140A 208 a 690V
	ATS490C17Y	Arrancador Altivar ATS490 170A 208 a 690V
	ATS490C21Y	Arrancador Altivar ATS490 210A 208 a 690V
	ATS490C25Y	Arrancador Altivar ATS490 250A 208 a 690V
	ATS490C32Y	Arrancador Altivar ATS490 320A 208 a 690V
	ATS490C41Y	Arrancador Altivar ATS490 410A 208 a 690V
	ATS490C48Y	Arrancador Altivar ATS490 480A 208 a 690V
	ATS490C59Y	Arrancador Altivar ATS490 590A 208 a 690V
	ATS490C66Y	Arrancador Altivar ATS490 660A 208 a 690V
	ATS490C79Y	Arrancador Altivar ATS490 790A 208 a 690V
	ATS490M10Y	Arrancador Altivar ATS490 1000A 208 a 690V
	ATS490M12Y	Arrancador Altivar ATS490 1200A 208 a 690V